


913097 – Kódovací liška

Návod



Před použitím se ujistěte, že jsou vloženy baterie. Viz informace o baterii níže.

Hraní s kódovací liškou

Chcete-li začít, nejprve se ujistěte, že jsou správně nainstalovány baterie 4 x LR44 baterie. Posuňte vypínač napájení do polohy ON.

Kola vašeho kódovacího zvířátka by se měl pohybovat. Nyní umístěte své zvířátko přímo nad černou čárou na dlaždicích. Mělo by následovat po cestě černé čáry.

Nakreslete si vlastní cestu:

Cestu nakreslete na bílý papír pomocí tlustého černého fixu

Čára by měla být mezi 3mm až 8mm silné. Sledujte své kódovací zvířátko, jak následuje cestu!

Instalace nebo výměna baterií

VAROVÁNÍ! Abyste předešli vytečení baterie, pečlivě dodržujte tyto pokyny.

Nedodržení těchto pokynů může vést k úniku kyseliny z baterie, která může způsobit popáleniny, zranění osob a poškození majetku.

Vyžaduje:

4 x LR44 baterie a křížový šroubovák

- Baterie by měla instalovat nebo vyměňovat dospělá osoba.
- Jsou vyžadovány 4ks baterie LR44.
- Příhrádka na baterie se nachází na zadní straně jednotky.
- Při instalaci baterií nejprve uvolněte šroub pomocí křížového šroubováku a sejměte dvířka prostoru pro baterie. Vložte baterie, jak je uvedeno uvnitř příhrádky.
- Nasaďte dvířka příhrádky a zajistěte je zpět šroubkem.

Tipy pro péči a údržbu baterie

- Ujistěte se, že baterie vkládáte správně (pod dohledem dospělé osoby) a vždy dodržujte pokyny výrobce hračky a baterie.
- Nekombinujte alkalické a dobíjecí baterie, vždy použijte jen jeden druh!
- Nekombinujte nové a použité baterie.

- Vložte baterii se správnou polaritou. Kladný (+) a záporný (-) konec musí být vložen ve správných směrech jako vyznačené uvnitř přihrádky na baterie.

- Nenabíjejte nedobíjecí baterie.
- Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před nabíjením vyjměte z hračky dobíjecí baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nezkratujte napájecí svorky.
- Vždy vyjměte slabé nebo vybité baterie z výrobku.
- Pokud bude produkt delší dobu skladován, vyjměte baterie.
- Skladujte při pokojové teplotě.
- Při čištění otřete povrch jednotky suchým hadříkem.
- Uschovejte si prosím tyto pokyny pro budoucí použití

VAROVÁNÍ!

Tento produkt obsahuje knoflíkovou baterii. Spolknutí knoflíkové baterie může způsobit vnitřní spáleniny a již za dvě hodiny a vede ke smrti. Použité baterie okamžitě zlikvidujte. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud si myslíte, že mohly být baterie spolknuty nebo umístěny do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.